



COCORO CALENDAR 使い方マニュアル

本マニュアルでは、AIoT対応液晶テレビ「AQUOS」でご利用頂けるココロカレンダーの使い方を説明します。

※ご利用の際は最新のソフトウェアにアップデートください。

※ご利用可能なテレビはWEBサイトで確認してください。




目次

1. 予定を登録しよう
2. イベントを予定に登録しよう
3. スマートフォンと連携しよう
4. スマートフォンで予定登録をしよう

1. 予定を登録しよう

ココロカレンダーは自分や家族の予定を登録して、家族と共有できます

① カレンダーを起動して、予定を登録したい日を選択して決定ボタンを押します。



② 左上の「+ 予定を追加」にフォーカスを合わせて決定ボタンを押すと予定の入力画面となり、入力が完了したら、「OK」で決定ボタンを押します。



2. イベントを予定に登録しよう

お住まいの地域イベントをカテゴリ毎にまとめて確認でき、予定に登録できます

①左図の画面で、おすすめイベントを選択すると、イベントの一覧画面に変わります。



②気になるイベントを選択して決定ボタンを押します。各イベントの詳細が表示され、「+ 予定に登録」を押して、日時を設定することで予定に登録されます。




3. スマートフォンと連携しよう

スマートフォンアプリ「ジョルテッシモ」を使うと、ココロカレンダーで登録した予定を確認できます

※事前に次の準備が必要となります

- ・スマートフォンへの「ジョルテッシモ」のインストール
- ・ジョルテクラウドへの登録（ジョルテIDの取得）

① サイドメニューの「設定」から「スマートフォン連携」を選択し、カレンダーを連携するためのQRコードを表示させます。



② 「ジョルテッシモ」から「カレンダー」「+追加」の順にタップし、テレビ画面に表示されているQRコードを読み込みます。



4. スマートフォンで予定登録をしよう

ジョルテッシモで登録した予定はテレビのココロカレンダーでも確認できます

① テレビと連携した「ジョルテッシモ」に表示される「ココロモード」をタップすると、ココロカレンダーで登録した予定だけが表示されます。




② 「ココロモード」表示中に、画面右下の「+新規」から登録した予定がテレビのココロカレンダーと共有されます。



ジョルテッシモで登録した「重要な予定」はAQUOSに搭載のココロビジョンでお知らせしてくれます

①ジョルテッシモで予定を登録する際に、「重要」にチェックをすると重要な予定として登録されます。(4-②参照)



※誕生日・記念日を登録する際も同様に、重要にチェックをすることで、ココロビジョンがお知らせしてくれます。

②ココロビジョンを起動すると予定の7日前、前日、当日に声と画面上のカードでお知らせします。



【お知らせの例】

今日は、○時（登録した時間）から △△（登録した予定のタイトル）の予定があります。

